


●水が出ない場合は・・・

メータのそばにある栓を左側（時計回りと反対方向）にまわしてください。



敷地内に設置しているメータのとき
（写真は「開」の状態です）



玄関扉付近のパイプスペース等に設置しているメータのとき
（写真は「開」の状態です）

栓はおおむね上記のように設置してありますが、位置が不明で水が出ない場合は、ご連絡ください。

水道部総務課 ☎0422-52-0733